

## CR/LIR/ML系列纽扣电池焊片结构图

编号	尺寸 (mm)	编号	尺寸 (mm)
ML621	① 	ML621	② 
负: E6-		负: E6-	
CR927	③ 	CR927	④ 
负: N-4		负: 0-直	
CR927	⑤ 	CR927	⑥ 
负: N-4		负: N-直	
CR927	⑦ 	CR927	⑧ 
负: N-6		负: 0-直	

### 锂电池操作指引

以上图纸属常规图样，如贵司有特殊要求请来电来函与本公司联系；

## CR/LIR/ML系列纽扣电池焊片结构图

编号	尺寸 (mm)	编号	尺寸 (mm)
ML927	⑨ 	CR927	⑩ 
正: N-直		正: N-直	
负: N-直		负: N-直	
CR1025	⑪ 	CR1025	⑫ 
正: N+6		正: 0-折3	
负: N-4		负: 0-直	
CR1025	⑬ 	CR1025	⑭ 
正: N+8		正: N+3-4	
负: N-6		负: N-直	
CR1025	⑮ 	CR1025	⑯ 
正: 0-直		正: N-直	
负: 0-直		负: N-直	

### 锂电池操作指引

以上图纸属常规图样，如贵司有特殊要求请来电来函与本公司联系；

## CR/LIR/ML系列纽扣电池焊片结构图

编号	尺寸 (mm)	编号	尺寸 (mm)
CR1220		CR1220	
CR1220		CR1220	
CR1220		CR1220	
CR1225		CR1225	

### 锂电池操作指引

以上图纸属常规图样，如贵司有特殊要求请来电来函与本公司联系；

## CR/LIR/ML系列纽扣电池焊片结构图

编号	尺寸 (mm)	编号	尺寸 (mm)
CR1620		CR1620	
负: N-4		负: N+直	
CR1620		CR1632	
负: 14X2X0.1		负: C-5.6	
CR1632		CR1632	
负: C-5.6		负: C-5.6	
CR1632		CR1632	
负: C+直		负: N-4	

### 锂电池操作指引

以上图纸属常规图样，如贵司有特殊要求请来电来函与本公司联系；

## CR/LIR/ML系列纽扣电池焊片结构图

编号	尺寸 (mm)	编号	尺寸 (mm)
CR1632		CR2016	
正: L-直		正: A-改+5	
负: L+3.8-5		负: C-3	
CR2016		CR2016	
正: L+2-5.6		正: N+6	
负: 20X2.5X0.1		负: N-4	
CR2016		CR2016	
正: L+直		正: B+7	
负: L+2-5.6		负: C-5.6	
CR2016		CR2016	
正: L+直		正: A-直	
负: L+2-5.6		负: A-直	

### 锂电池操作指引

以上图纸属常规图样，如贵司有特殊要求请来电来函与本公司联系；

# CR/LIR/ML系列纽扣电池焊片结构图

编号	尺寸 (mm)	编号	尺寸 (mm)
CR2025		CR2025	
正: A+9 负: A-6		正: A+9 负: A-6	
CR2025		CR2025	
正: A-改+7 负: C-4		正: A-改+3-1.5 负: A-1-4	
CR2025		CR2025	
正: C+8.8 负: C-5.6		正: L-直 负: L-3.5-3	
CR2025		CR2025	
正: L-3.5-3 负: L-直		正: E+直 负: E+直	

## 锂电池操作指引

以上图纸属常规图样，如贵司有特殊要求请来电来函与本公司联系；

## CR/LIR/ML系列纽扣电池焊片结构图

编号	尺寸 (mm)	编号	尺寸 (mm)
CR2032		CR2032	
	正: A+9 负: A-6		正: A-改+8.8 负: C-5.6
CR2032		CR2032	
	正: A+9 负: A-6		正: D+9.2 负: D-6
CR2032		CR2032	
	正: A+9 负: C-5.6		正: B+9.2 负: A-6
CR2032		CR2032	
	正: A-改+7.3 负: C-4		正: A+10.2 负: A-6.5

### 锂电池操作指引

以上图纸属常规图样，如贵司有特殊要求请来电来函与本公司联系；

## CR/LIR/ML系列纽扣电池焊片结构图

编号	尺寸 (mm)	编号	尺寸 (mm)
CR2032		CR2032	
	正: C+8.8 负: C-5.6		正: B1+5.4 负: B1-2.1
CR2032		CR2032	
	正: H+9.2 负: A-6		正: A+1-2-8 负: A-1-2-5.2
CR2032		CR2032	
	正: H+9.2 负: C-5.6		正: D1-改+9.2 负: D-6
CR2032		CR2032	
	正: H+9.2 负: C-5.6		正: B+7 负: B+改-4

### 锂电池操作指引

以上图纸属常规图样，如贵司有特殊要求请来电来函与本公司联系；



## CR/LIR/ML系列纽扣电池焊片结构图

编号	尺寸 (mm)	编号	尺寸 (mm)
CR2032		CR2032	
负: E+直		负: E+改-直	
CR2032		CR2032	
负: L+3.8-5		负: L+3.8-5	
CR2032		CR2032	
负: L+直		负: A-直	
CR2032		CR2032	
负: A-直		负: A-直	

### 锂电池操作指引

以上图纸属常规图样，如贵司有特殊要求请来电来函与本公司联系；

## CR/LIR/ML系列纽扣电池焊片结构图

编号	尺寸 (mm)	编号	尺寸 (mm)
CR2032		CR2032	
CR2032		CR2032	
CR2032		CR2032	
CR2032		CR2032	

### 锂电池操作指引

以上图纸属常规图样，如贵司有特殊要求请来电来函与本公司联系；

# CR/LIR/ML系列纽扣电池焊片结构图

编号	尺寸(mm)	编号	尺寸(mm)
CR2330		CR2330	
正: A+9		正: E+直	
负: A-6		负: E+直	
CR2330		CR2330	
正: A+9		正: E+直	
负: A-6		负: E+直	
CR2330		CR2330	
正: B+9		正: A-直	
负: A-6		负: A-直	
CR2330		CR2330	
正: B+7		正: L-改+3.5-3	
负: C-4		负: L-直	

## 锂电池操作指引

以上图纸属常规图样，如贵司有特殊要求请来电来函与本公司联系；

## CR/LIR/ML系列纽扣电池焊片结构图

编号	尺寸(mm)	编号	尺寸(mm)
CR2430		CR2430	
CR2430		CR2430	
CR2430		CR2430	
CR2430		CR2430	

### 锂电池操作指引

以上图纸属常规图样，如贵司有特殊要求请来电来函与本公司联系；

# CR/LIR/ML系列纽扣电池焊片结构图

编号	尺寸 (mm)	编号	尺寸 (mm)
CR2450		CR2450	
正: A+9 负: C-4		正: H+11 负: A-6	
CR2450		CR2450	
正: A+11 负: A-6		正: C+8.8 负: C-4	
CR2450		CR2450	
正: A+11.5 负: A-6.5		正: L+5-4 负: L+直	
CR2450		CR2450	
正: D+9.2 负: B+改-4		正: C+直 负: A-直	

## 锂电池操作指引

以上图纸属常规图样，如贵司有特殊要求请来电来函与本公司联系；

## CR/LIR/ML系列纽扣电池焊片结构图

编号	尺寸 (mm)	编号	尺寸 (mm)
CR2450		CR2450	
负: A-直		负: E+直	
CR2450		CR2450	
负: A-直		负: A-直	
CR2477		CR2477	
负: A-直		负: B+改-4.5	
CR2477		CR2477	
负: A-直		负: C-5.6	

### 锂电池操作指引

以上图纸属常规图样，如贵司有特殊要求请来电来函与本公司联系；

# CR/LIR/ML系列纽扣电池焊片结构图

编号	尺寸 (mm)	编号	尺寸 (mm)
CR2477		CR2477	
CR3032		CR3032	
CR3032		CR3032	
CR3032		CR3032	

## 锂电池操作指引

以上图纸属常规图样，如贵司有特殊要求请来电来函与本公司联系；